



# Ground Drill 12 Engine


ART	RUS NAME	NAME
GD12E02CYL	Крышка	Cover comp. Head
GD12E03CYL	Проставка	Packing, head cover
GD12E06CYL	Голова блока цилиндров	Head comp cylinder
GD12E09CYL	Прокладка	Gasket, cylinder
GD12E10CYL	Втулка	Pin, dowel




ART	RUS NAME	NAME
GD12E01CRA	Картер	Crank case
GD12E06CRA	Сальник	Oil seal
GD12E19CRA	Шланг	Tube, breather
GD12E22CRA	Сальник	Oil seal




ART	RUS NAME	NAME
CD12E01CCC	Крышка картера	Case cover
CD12E03CCC	Сальник	Oil seal
CD12E06CCC	Шестерня	Governor comp
CD12E08CCC	Прокладка	Packing, case cover
CD12E09CCC	Втулка	Pin, dowel
CD12E13CCC	Трубка	Cap assy



ART	RUS NAME	NAME
GD12E01PIS	Кольца поршневые	Ring set
GD12E02PIS	Поршень	Piston
GD12E03PIS	Палец поршня	Pin,Piston
GD12E04PIS	Фиксатор пальца	Clip, piston pin
GD12E05PIS	Шатун	Rod assy.,Connecting
GD12E06PIS	Вкладыш	Eddp groove ball beaeing
GD12E07PIS	Коленвал	Crankshaft comp
GD12E08PIS	Шайба	Washer




ART	RUS NAME	NAME
GD12E01CAM	Коромысло	Arm, valve rocker
GD12E03CAM	Фиксатор	Retainer, valve spring
GD12E04CAM	Пружина	Spring, valve
GD12E05CAM	Клапан	Valve assy.
GD12E06CAM	Проставка	Plate assy
GD12E07CAM	Штанга	Rod, push
GD12E08CAM	Толкатель	Lifter
GD12E09CAM	Распредвал	Camshaft assy.
GD12E10CAM	Шайба	Washer




ART	RUS NAME	NAME
GD12E01STA	Стартер	Starter subassembly
GD12E03STA	Крышка стартера	Hood, fan cover
GD12E04STA	Крышка корпуса	Cover comp., Fan
GD12E05STA	Гайка	Nut, flange




ART	RUS NAME	NAME
GD12E01CAR	Прокладка	Packing, insulator
GD12E02CAR	Проставка	Insulatif, carburetor
GD12E03CAR	Прокладка	Packing, carburetor
GD12E04CAR	Прокладка	Packing, carburetor
GD12E11CAR	Карбюратор	Carburetor
GD12E12CAR	Прокладка	Gasket, air cleaner




ART	RUS NAME	NAME
GD12E01FLY	Катушка зажигания	Coil assy., Ignition
GD12E03FLY	Маховик	Flywheel comp
GD12E04FLY	Крыльчатка	Fan, cooling
GD12E05FLY	Чашка стартера	Pulley, starter
GD12E06FLY	Гайка	Nut, special




ART	RUS NAME	NAME
GD12E02AIR	Фильтр	Element, air cleaner
GD12E03AIR	Фильтр	Element, air cleaner
GD12E05AIR	Корпус фильтра	Air cleaner assy



ART	RUS NAME	NAME
GD12E01CON	Штанга	Rod, throttle
GD12E02CON	Пружина	Spring, throttle return
GD12E03CON	Штанга	Rod, governor
GD12E04CON	Механизм	Lifter, valve
GD12E05CON	Пружина	Spring, governor
GD12E08CON	Рычаг	Arm, governor
GD12E10CON	Выключатель	Switch assy, engine stop



ART	RUS NAME	NAME
G12E02MUF	Крышка глушителя	Protector cover,muffler
G12E03MUF	Глушитель	Muffler assy.
G12E04MUF	Прокладка	Gasket, muffler



ART	RUS NAME	NAME
G12E01FUE	Крышка бензобака	Cap comp., Fuel filler
G12E04FUE	Бензобак	Tank comp., Fuel
G12E10FUE	Шланг	Tube, fuel



ART	RUS Name	Name
GD12G01	Чашка сцепления	Clutch drum
GD12G02	Корпус редуктора верх	up gear case
GD12G03	Вал сцепления	input shaft
GD12G04	Проставка редуктора	contact plate
GD12G05	Прокладка редуктора	gasket
GD12G06	Подшипник	Bearing
GD12G07	Шестерня	big gear wheel
GD12G08	Подшипник	Bearing
GD12G09	Корпус редуктора низ	down gear case
GD12G13	Рычаг дросселя	trigger assy
GD12G15	Основание	Base plate
GD12G16	Ручка	Handle
GD12G17	Вал шнека	out put shaft
GD12G18	Подшипник	Bearing
GD12G19	Сальник	seal
GD12G20	Штуцер	press oil mouth
GD12G21	Подшипник	Bearing
GD12G24	Шестерня	No.2 gear wheel
GD12G25	Подшипник	Bearing
GD12G28	Кнопка стоп с проводами	Stop button + wire

## Ground Drill 12 Gear

